



Diamond LED Wireless Speaker
Parlante inalámbrico Diamond LED

Instrucciones de uso

Favor lea cuidadosamente todas las instrucciones

Comenzando

Retire la unidad de la caja

Retire del producto cualquier envoltorio

Coloque los envoltorios dentro de la caja y mantenga para futuro almacenamiento

Contenidos de la caja

Parlante Bluetooth mini LED RGB

Cable Micro de carga USB

Manual de instrucciones


Características

- Reproduce música de modo inalámbrico
- Conexión Bluetooth inalámbrica funcional
- Cuerpo translúcido con colores cambiantes en el interior
- Batería recargable incorporada
- Ajuste de volumen
- Soporta reproducción con tarjeta TF

Instrucciones de seguridad


- Mantenga la unidad lejos de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua y cualquier otro líquido
- No use la unidad si se ha caído o dañado de cualquier otro modo
- Las reparaciones de este equipo eléctrico sólo deben ser efectuadas por un electricista autorizado. Las reparaciones indebidas pueden colocar en serio riesgo al usuario
- No coloque objetos en ninguna de las salidas de audio
- Mantenga la unidad libre de polvo y pelusas, etc.
- No utilice esta unidad para nada distinto a lo que ha sido concebida
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños
- Este producto no es un juguete
- No use detergentes abrasivos para limpiarlo
- Para evitar la posibilidad de la una descarga eléctrica no operar la unidad en condiciones húmedas, tales como lluvia o entornos húmedos
- No opere la unidad en cercanía al agua (por ejemplo, baños, piscinas, etc.)
- No exponga la unidad a calor excesivo, tal como luz solar directa, llamas, etc.
- Jamás sumerja la unidad en agua o en cualquier otro líquido para limpiarla

Diagrama del producto



1	Puerto de carga	Indica el estatus de recarga
2	Indicador de luz	luz encendida como indicador de carga
3	Puerto de tarjeta TF	Empuje la tarjeta TF en la ranura para reproducir música (la tarjeta no está incluida)
4	Potencia ON/OFF	Presione y mantenga presionado para encender/apagar. Presione para reproducir/detener
5	▶▶	Presione ese botón para pasar a la siguiente pista. Presione y mantenga presionado para subir el volumen
6	⏸	Presione este botón para reproducir/detener
7	◀◀	Presione ese botón para pasar a la pista previa. Presione y mantenga presionado para bajar el volumen
8	M	Botón de modo. Presiónelo para cambiar entre BT, tarjeta TF o entrada FM

Posición de la tarjeta TF



INSTRUCCIONES DE USO

Cargando el parlante

La unidad cuenta con una batería incorporada recargable.

Antes de usarla por primera vez, recomendamos usar el cable USB para cargar completamente la batería.

Conecte el Cable USB a un puerto USB o a un cargador de pared USB (no incluido) y conecte el otro lado a la ranura de carga USB del parlante. La luz roja LED del indicador de carga se enciende mientras se está cargando el parlante.

Cuando la batería está completamente cargada, la luz roja LED se apaga.

Emparejando su dispositivo con el parlante Bluetooth

Se empareja con dispositivos Bluetooth (teléfonos o reproductores de música)

Presione el botón ON para encender el parlante y pasará automáticamente a modo Bluetooth. Usted escuchará una señal sonora y la luz LED del parlante comenzará a destellar. Coloque el parlante Bluetooth y el dispositivo (teléfono o reproductor de música) de tal modo que no estén separados por no más 6 metros (20 pies).

Active la función Bluetooth en su dispositivo (teléfono o reproductor de música). Remítase a las instrucciones del fabricante para habilitar la función Bluetooth en su dispositivo. Una vez que se haya activado el Bluetooth en su dispositivo, seleccione el nombre de emparejamiento **"260BK"** de entre la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Si es requerido, ingrese el código **"0000"** para confirmar el emparejamiento. Si el emparejamiento ha sido exitoso, usted escuchará una voz que lo indicará. Ahora puede usted empezar a usar el parlante. Una vez que usted haya emparejado el parlante con un dispositivo dado, el parlante recordará ese dispositivo y se emparejará automáticamente cuando se active el Bluetooth del dispositivo dentro del rango de alcance. Usted no necesita re emparejar un dispositivo previamente conectado.

Síguenos en



Facebook



Instagram